



# Ego 9000 Standard R8

Senza Relè esterno per gestione pompa  
si utilizza il relè 8 della scheda R8







# Ego 9000 Standard R8

Con Relè interno  
 si utilizza il relè 8 della scheda R8  
 Schema per la gestione di un impianto riscaldamento multizona



## Legenda

-  Testina Termostatica
-  Pompa
-  Sonda di temperatura
-  Ingresso